

## Impregnante ceroso a solvente | VP 70xx

**Campi d'impiego:** Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

**Informazioni sul prodotto:** Conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

### Istruzioni d'uso

*Legno grezzo.* Applicare direttamente su legno grezzo 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza (per un ancoraggio ottimale preparare il grezzo con carta abrasiva grana 150).

*Legno tinto/impregnato.* Applicare 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza su legno già trattato con Impregnante classico della serie VM 50xx.

*Legno verniciato.*

- 1) Ritocco dei tratti leggermente usurati: carteggiare leggermente con grana 320 le zone da ripristinare e applicare una mano di prodotto.
- 2) Ritocco dei tratti maggiormente usurati: carteggiare con grana 150, quindi applicare il prodotto in 2 mani.
- 3) Restauro: carteggiare con grana 80 e poi 150 fino a legno grezzo. Applicare 1-2 mani di Impregnante VP 70xx eventualmente preceduto dal trattamento con VM 50xx.

**Confezioni:** 0,75 L - 2,5 L - 10 L



**VP 7000**  
trasparente



**VP 7013**  
larice



**VP 7021**  
noce scuro



**VP 7022**  
noce



**VP 7023**  
noce medio



**VP 7029**  
bianco



**VP 7089**  
noce chiaro



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo



Resa  
10 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 8-12 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
50 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 32 ± 3"



Peso specifico  
0,9 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>



Gloss  
20