



RR5050 ELIMINA GRIS

CAMPOS DE USO

Productos de madera agrisados como suelos, carpintería, muebles de jardín, revestimientos, vallas, vigas.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Aclara y regenera las maderas agrisadas y oxidadas. Elimina el color gris de cualquier tipo de madera. Restablece el aspecto original saneando la madera en profundidad. El producto se presenta en forma de emulsión para una aplicación tanto en plano como en vertical. Ideal para todo tipo de maderas.

INSTRUCCIONES DE USO

Eliminar los restos de barniz de la superficie a tratar. Agitar energicamente el Elimina Gris. Aplicar a brocha hasta formar una capa de unos milímetros. Aplicar con un cepillo de nylon o natural (no utilizar cepillos metálicos). Dejar actuar durante 15 minutos. Aclarar con abundante agua, seguir limpiando con el cepillo. Como alternativa, se puede realizar el lavado con hidrolimpiadoras (presión máxima 60 bares). En el tratamiento de maderas duras, la operación debe repetirse para obtener un mayor aclarado. En función del tipo de madera, el resultado de aclarado podría ser diferente. Después del lavado con agua, con la madera perfectamente seca (normalmente después de 2 o 3 días) se puede tratar el manufacto.

ENVASE

0,75 L 5 L



Conservar
> 5°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Brocha



Rendimiento
10 m²/L



Mezclar bien
antes de usar



Secado final
24 h

